

QUICKSTART MANUAL

SMARTALARM

Ver. 1.00

dan|control

DANISH



Enhed:

1. Monter antenne
2. Installer 4 stk. AA Lithium batterier
3. Afvent 2 BIP, Enheden er online

Web:

1. www.dancontrol.com
 2. Login
Ny bruger: Opret bruger konto
Eksisterende bruger: Login
 3. Vælg [Tilføj nyt device], indtast serie nr.
 4. Din enhed er nu synligt i venstre menu
 5. Vælg datapakke der passer til dit behov
- Din enhed er nu klar til brug !**

Status signaler:

- 1 BIP: Enheds tilstand påvirket
 - 2 BIP: Enhed er online
- www.dancontrol.com se FAQ

ENGLISH



Device:

1. Mount antenna
2. Install 4 pcs. AA Lithium batteries
3. Wait for 2 BIP, device is online

Web:

1. www.dancontrol.com
 2. Login
New user: Create user account
Existing user: Login
 3. Choose [Add new device], enter ser. no.
 4. Your device is now visible in left menu
 5. Choose datapackage of your choice
- Your device is now ready for use !**

Status signals:

- 1 BIP: Device condition affected
 - 2 BIP: Device is online
- www.dancontrol.com see FAQ

GERMAN



Geräte:

1. Ansetz antenne
2. Installieren 4 stk. AA Lithium batterien
3. Warten für 2 BIP, Geräte ist online

Web:

1. www.dancontrol.com
 2. Login
Neue benutzer: Erstelle neue benutzer
Bestehender benutzer: Login
 3. Wählen [Neue geräte], eingeben ser.num.
 4. Ihr geräte ist jetzt im linken menu sichtbar
 5. Wählen Sie datapaket von deiner wahl
- Ihr geräte ist jetzt betriebsbereit !**

Status signale:

- 1 BIP: Gerätezustand betroffen
 - 2 BIP: Geräte ist online
- www.dancontrol.com sehen FAQ